

## Интерьерные блоки питания

Предназначены для обеспечения общего или отдельного питания светодиодного светотехнического оборудования постоянным током требуемого напряжения 12 В от сети переменного тока.

### Особенности:


- Степень пылевлагозащиты: IP20, подходит только для внутреннего применения;
- Безвентиляторная система охлаждения за счет свободной конвекции воздуха;
- В комплект входят адаптер и сетевой кабель. Оснащен штекером 5.5 × 2.1 мм;
- Встроенная защита: от перегрузки, короткого замыкания;
- Проверка 100% изделий на производстве в условиях максимальной температуры и при максимальной нагрузке;
- Цвет изделий: черный.



### Технические характеристики

	Модель	ELF-Ad12E024-WX	ELF-Ad12E048-WX	ELF-Ad12E060-WX	ELF-Ad12E092-WX
ВЫХОД	Напряжение, В	12	12	12	12
	Сила тока, А	2.0	4.0	5.0	8.0
	Мощность, Вт	24	48	60	92
	Пульсация и шум, мВ	500	500	500	500
	Колебание напряжения по сети / по нагрузке	±3.0% / ±0.5%	±3.0% / ±0.5%	±3.0% / ±0.5%	±3.0% / ±0.5%
	Кол-во выходных терминалов, шт.	1	1	1	1
	Время выхода на рабочую мощность, мс	40	40	40	40
ВХОД	Напряжение, В	90-264	90-264	90-264	90-264
	Частота, Гц	47-63	47-63	47-63	47-63
	Коэффициент мощности	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5
	КПД	85%	85%	85%	85%
	Сила тока, А	0.5	0.5	0.5	0.5
	Пусковой ток, А	30	30	30	45
	Ток утечки, мА	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
ЗАЩИТА	Перегрузка	105-120%; постоянное ограничение тока; автоматическое восстановление после снижения нагрузки			
	Короткое замыкание	отключение; автоматическое восстановление работоспособности после устранения неисправности			
	Повышенное напряжение	-			
	Перегрев	-			
ПРОЧЕЕ	Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40	от 0 до +40	от 0 до +40	от 0 до +40
	Температура хранения, °С	от -20 до +85	от -20 до +85	от -20 до +85	от -20 до +85
	Относительная влажность	20-85%	20-85%	20-85%	20-85%
	Стандарты безопасности	-			
	Выдерживаемое напряжение	-			
	Габариты, мм	87 × 45 × 31	114 × 50 × 31	114 × 50 × 31	135 × 60 × 35
Масса, г	200	275	275	530	

## Рекомендации по установке и эксплуатации



1. Должным образом вычислите общее энергопотребление нагрузок и соедините их с соответствующим источником питания. Суммарное энергопотребление подключаемых нагрузок не должно превышать 80% от номинальной (максимальной) мощности блока питания.
2. Не нагружайте блоки питания более 80% от его максимальной мощности. Учитывайте, что с повышением температуры окружающей среды, максимальная мощность блока питания снижается (Рис. 1).
3. Снижение показателей входного напряжения питания может привести к уменьшению номинальных характеристик изделия (Рис 2). Перед установкой блока питания ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте характеристики питающей сети.
4. Не допускается использовать блок питания совместно с регуляторами освещения (диммерами), включенными по сети ~230В!
5. **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО** устанавливать герметичные блоки питания в условиях с высокими температурами окружающей среды - замкнутые неветилируемые пространства (объемные рекламные конструкции, в плохо проветриваемые ниши, герметичные короба и т.п.).
6. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
  - рекомендованной температуры окружающей среды,
  - отсутствия в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.д.).
7. Не рекомендуется использовать материалы, препятствующие отводу и рассеиванию выделяемого приборами тепла (ПВХ, листовые пластики, дерево и т.д.);
8. При установке внутри помещения поверхность, излучающая тепло, должна быть направлена в вентилируемую сторону.
9. Не устанавливайте блок питания вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.
10. Для естественной вентиляции обеспечьте не менее 5 см свободного пространства вокруг блока питания. При невозможности обеспечить свободное пространство, используйте принудительную вентиляцию.
11. При установке нескольких приборов в одном месте необходимо оставлять зазор между источниками питания не менее 5 сантиметров.
12. Не располагайте блок питания вплотную к нагрузке.
13. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на поверхность блока питания. Устанавливайте их под навесом.
14. Не размещайте блок питания в местах, где может скапливаться вода. Нахождение блока в воде (лужа, тающий снег) вызывает разрушающие электрохимические процессы.

15. При выборе места установки блока питания предусмотрите возможность обслуживания. Не устанавливайте блок в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.
16. При эксплуатации необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3. 019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».




Рис. 1. – График зависимости номинальной мощности блоков питания от колебаний температуры окружающей среды.





Рис. 2. – График зависимости номинальной мощности блоков питания от колебаний входящего напряжения.

## Монтаж и подключение



1. Во избежание поражения электрическим током, перед началом работ, отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.
2. Извлеките блок питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
3. Убедитесь, что выходное напряжение и мощность блока питания соответствует подключаемой нагрузке.
4. Используя монтажные элементы крепления, установите прибор на штатное место и закрепите его.
5. Проложите линии связи, предназначенные для соединения прибора с питанием и нагрузками. При выполнении монтажных работ необходимо применять только стандартный инструмент.
6. Изделие имеет входные и выходные монтажные схемы или терминалы. Терминал с маркировкой «Input» (вход) является входным; соедините его с соответствующим питающим проводом. Терминал с маркировкой «Output» (выход) является выходным; соедините его с соответствующими нагрузками. Провод на выходе с пометкой «+» соедините с положительным проводом нагрузки, а провод на выходе с пометкой «-» - с отрицательным проводом нагрузки.

**⚠ ВАЖНО:** подача напряжения сети 220 В (перем.) на выходные провода обязательно приведёт к выходу блока питания из строя!

7. Подключение к сети питания производится в соответствии со схемой подключения:

- Для объектов (электроустановок), в которых применён принцип глухозаземлённой нейтрали (Рис. 3).

**⚠ ВАЖНО:** При данном способе подключения заземляющий провод объединяется с нулевым проводом на входном терминале изделия и подсоединяется к нулевому проводу линии связи, предназначенной для подачи напряжения питания на изделие. Заземляющий провод линии связи, предназначенной для подачи напряжения питания на изделие, обрезается и изолируется.

- Для объектов (электроустановок), в которых применён принцип изолированной нейтрали (Рис. 4).

**⚠ ВАЖНО:** При данном способе подключения к входному терминалу изделия подключаются все провода линии связи (фаза, ноль, заземление), предназначенной для подачи напряжения питания на изделие (Рис. 4). Подключение заземляющего провода является обязательным!




Рис. 3




Рис. 4

## Схемы подключения нагрузок к выходным терминалам блоков питания




Рис. 5




Рис. 7




Рис. 6

**▲ ВАЖНО:** При использовании нескольких блоков питания в одной рекламной конструкции, объединение блоков питания по минусовому проводу терминала «Выход» (Output), как показано на Рис. 8, является обязательным!




Рис. 8

## Гарантия на изделие

При рекомендуемых условиях эксплуатации гарантийный период прибора составляет 2 года с момента поставки. В случае обнаружения какого-либо дефекта блока питания в течение гарантийного периода мы бесплатно заменим вам неисправное изделие на исправное того же типа при условии, что мы проверим неисправный прибор и убедимся, что сбой в работе вызван низким качеством источника питания.

В одном из следующих случаев покупатель не сможет воспользоваться гарантией:

1. Несоблюдение настоящих требований и рекомендаций по установке и эксплуатации изделия.
2. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
3. Изделие испорчено в результате разборки изделия или его частей пользователем, без письменного разрешения.

4. Корпус изделия поврежден или деформирован.
5. Изделие испорчено в результате не корректного подключения линии связи, предназначенной для питания изделия.
6. Изделие испорчено в результате некорректного подключения нагрузок.
7. Параметры входного напряжения не соответствуют диапазону, заявленному в паспорте на изделие.

Компания не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования позднее гарантийного срока.